

SNABBGUIDE FÖR LDP-7200 SERIEN

iPECS eMG80 ■ Utgåva 1.2 ■ Mars 2015





Snabbguide för LDP-7200 serien

Denna snabbguide gäller för telefoner ur LDP-7200 serien som är anslutna till systemet iPECS eMG80. Vi har här sammanställt de grundläggande funktioner som oftast utnyttjas av vanliga användare. Handböcker med detaljerad information om apparatens samtliga funktioner finner du på Licencia Telecoms hemsida www.licencia.se.

Viktigt angående flexibla funktionskoder!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **o** eller **62o** kan ändras. I ett system med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien måste alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för ert system.

Tips! Flertalet av din telefons funktioner kan med fördel administreras direkt från din webbläsare. För ytterligare information kontakta systemadministratören.

Ringa

Ringa ett externt samtal

- Lyft luren.
- Slå linjeaccesskod, t.ex. **o**, eller tryck på en ledig **linjeknapp**.
- Invänta kopplingston.
- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.

Not! Om du ringer via SIP-linjer skickas numret först när du trycker # (eller då ingen siffra slagits under 5 sekunder).

Ringa ett internt samtal

- Slå anknyningsnumret, t.ex. **100**, på sifferknapparna eller använd en förprogrammerad **flexknapp**.
- Beroende på den anropade anknynings svarsläge hör du:
 - Påringningston: Invänta svar från den uppringda anknyningen.
 - Tre tonstötter: Börja samtalet efter de tre tonstötterna.

Använda kortnummer

- Lyft luren, tryck på **SPEED** och ange det kortnummer du vill använda, t.ex. 01/001.

Senast slaget nummer

- Tryck på **SPEED** och *.
- Bläddra med **+VOLUME-**.
- Ring upp genom att trycka **HOLD/SAVE** när numret visas.

Svara

Svara på ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på knappen **SPEAKER**.

Svara på ett internt samtal

Interna anrop besvaras på olika sätt beroende på anknynings svarsläge.

- Ringsignalsläge (T): Lyft luren eller tryck högtalare.

- Snabbtelefonläge (H): Lyft luren eller börja tala direkt efter de tre tonstötterna.
- Sekretessläge (P): Lyft luren efter tre tonstötter.

Ändra svarsläge

- Tryck på knappen **TRANS/PGM** och slå 13 på sifferknapparna.
- Välj svarsläge genom att trycka:
 - 1: Snabbtelefonläge (H)
 - 2: Ringsignalsläge (T)
 - 3: Sekretessläge (P)
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Plocka samtal

Upplockning från anknyning eller grupp

- Lyft luren.
- Slå **7** och anknyning/grupp.

Flytta över samtal

Överflytt

- Tryck på **TRANS/PGM**.
- Välj destination:
 - Anknyning: Ange anknyning, t.ex. **100**.
 - Grupp: Ange grupp, t.ex. **63o**.
 - Kortnr: Tryck **SPEED** och ange kortnrposition, t.ex. 01/001.
 - Externt nummer: Slå linjeaccesskod och telefonnummer.
- Du kan nu välja att:
 - Lägg på luren för att fullborda överflytten.
 - Invänta svar från den uppringda parten.
 - Ta tillbaka samtalet genom att trycka **TRANS/PGM**.

Överflytt till anknyning/grupp som finns på flexknapp

- Tryck på **flexknapp** där anknyningen eller gruppen finns programmerad.
- Du kan nu välja att:
 - Invänta svar från den uppringda anknyningen.
 - Lägg på luren för att fullborda överflytten.
 - Ta tillbaka samtalet genom att trycka **TRANS/PGM**.

Parkering

Parkera ett externt samtal

- Tryck på knappen **HOLD/SAVE** och lägg på luren (linjeknapp för aktuellt anrop börjar nu blinka).
- Om du vill ta tillbaka det parkerade samtalet trycker du på den blinkande **linjeknappen**.

Not! Ett parkerat samtal som inte tas tillbaka återringar som standard efter 30 sekunder (P180, Fo6).

Volym

Ändra samtalsvolym i luren

- När samtalet är uppkopplat i luren; trycka på **+VOLUME**.

Ändra samtalsvolym i högtalaren

- När samtalet är uppkopplat i högtalaren; trycka på **+VOLUME**.

Ändra nivå på ringsignalen

- När det ringer i telefonen; trycka på **+VOLUME**.

Headset

Svarsläge

- Tryck på **TRANS/PGM** och slå 61.
- Ange därefter svarsläge:
 - 0: headset (samtal kopplas upp i headset).
 - 1: telefon (samtal kopplas upp i lur/högtalare).
 - 2: bluetooth (samtal kopplas upp i bluetoothheadset).
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Ringläge

- Tryck på **TRANS/PGM** och slå 62.
- Ange därefter ringläge:
 - 1: Ring endast i telefonens högtalare.
 - 2: Ring endast i headset.
 - 3: Ring både i headset och i telefonens högtalare.
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Lursladd eller headsetutgång

- Tryck på **TRANS/PGM** och slå 19.
- Ange vilken typ av headset som ska användas:
 - 0: Headset som ansluts till lursladd
 - 1: Headset som ansluts till headsetutgång
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Vidarekoppling

Aktivera en vidarekoppling

- Slå **54**.
- Välj typ av vidarekoppling:
 - 1: Direkt - Alla samtal följer vidarekopplingen.
 - 2: Vid upptaget - Anrop till upptagen anknytning.
 - 3: Vid ej svar - Om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder.
 - 4: Vid upptaget & ej svar - Anrop till upptagen anknytning och om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder.
- #: Koppla ur - Ta bort vidarekopplingen.
- Välj destination:
 - Anknytningsnummer, t.ex. **100**
 - Gruppnummer, t.ex. **630**
 - Kortnummer, t.ex. **SPEED** + 01

- Telefonnummer, t.ex. 0 + 0890510 + **HOLD/SAVE**

Viktigt! Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en timer som gör att samtalet som standard maximalt kan vara uppkopplat i 10 minuter (unsupervised conference timer).

Ta bort en vidarekoppling

- Slå **54#**.

Kortnummer

Skapa/ändra kortnummer

- Tryck på **TRANS/PGM** och **SPEED**.
- Ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 01/001.
- Ange linjeaccesskod, t.ex. **0**.
- Ange telefonnummer och tryck **HOLD/SAVE**.
(Tecken matas in på samma sätt som från en mobiltelefon.)
- Tryck **HOLD/SAVE**.
- Skriv in flera kortnummer eller avsluta med **SPEAKER**.

Använda kortnummer

- Tryck på **SPEED** och ange kortnummerposition, t.ex. 01/001.

Lägga upp ett kortnummer på flexknapp

- Tryck på **TRANS/PGM** och på en ledig **flexknapp**.
- Tryck på **SPEED**.
- Ange kortnummerposition, t.ex. 01/001.
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Telefonnummer direkt på flexknapp(endast LDP-7224D)

- Tryck på **TRANS/PGM** och på en ledig **flexknapp**.
- Tryck på **TEL.NR**.
- Ange linjeaccesskod, t.ex. **0**.
- Slå det telefonnummer och tryck **HOLD/SAVE**.
- Skriv in en text och spara med **HOLD/SAVE**.

Hänvisning

Aktivera hänvisning

- Tryck på **TRANS/PGM** och slå 51 på sifferknapparna.
- Välj typ av hänvisning genom att slå två siffror:
 - 01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - 02: SEMESTER TILLBAKA DEN DD:MM
 - 03: TILLBAKA KL TT:MM
 - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
 - 05: UTE
 - 06: RING: XXXX (max 17 siffror)
 - 07: FINNS PÅ ANKN XXX
 - 08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - 09: SJUK
 - 10: BORTREST
 - 00: Individuellt meddelande
 - 11-20: Systemmeddelanden
- Använd talad hänvisning
(För att aktivera talad hänvisning trycker du nu *. Om du istället vill använda vanlig hänvisning ignorerar du denna punkt och går vidare till nästa.)
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Ta bort en hänvisning

- Slå **59**.

Mobile Extension

Registrera telefonnummer

- Tryck på **TRANS/PGM** och slå 37.
- Ange telefonnummer till den mobila anslutningen.
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Koppla in/ur Mobile Extension

- Tryck på **TRANS/PGM** och slå 38.
 - Koppla in funktionen.
 - Koppla ur funktionen.
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Alternativt nummer

- Tryck på **TRANS/PGM** och slå 39.
- Ange extranummer för den mobila anslutningen.
- Spara med **HOLD/SAVE**.

Ringa ut via telefonsystemet (från mobiltelefonen)

- Ring upp ditt eget direktvalsnummer och vänta tills du hör internton.
- Du kan nu välja att;
 - Slå ett internt anslutningsnummer, t.ex. **100**.
 - Slå linjeaccesskod, t.ex. **0**, följt av ett telefonnummer.

Flytta över ett samtal

När du har svarat på den mobila anslutningen;

- Tryck * och anslutningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck # för att ta tillbaka samtalet.

Fjärradministration Ring ditt eget direktvalsnummer och invänta kopplingston.

- Ange aktivitet med följande koder;
#: Anropa din röstbrevlåda
****1:** Aktivera Mobile Extension
****2:** Koppla ur Mobile Extension
****3:** Aktivera Röstbrevlådan
****4:** Koppla ur Röstbrevlådan
****5:** Logga ut från alla ACD-grupper
****6:** Logga in i alla ACD-grupper

Röstbrevlåda

Aktivera din röstbrevlåda

- Slå **54**.
- Välj när röstbrevlådan ska användas.
 - Direkt
 - Vid upptaget
 - Vid ej svar
 - Vid upptaget eller ej svar
- Ange röstkortsid, t.ex. **620**.

Koppla ur din röstbrevlåda

- Slå **54#**.

Lyssna av dina meddelanden

- Slå **620** (eller tryck på **CALLBACK** 2 ggr).
- Ange ditt anslutningsnummer.
- Ange ditt lösenord, t.ex. *.

- Röstkortet spelar upp antalet nya meddelanden och du kan administrera röstbrevlådan med följande sifferkombinationer.

- Lyssna av nya meddelanden
 - Repetera meddelandet
 - Lyssna på nästa meddelande
 - Radera meddelandet
 - Flytta meddelandet till annan anslutning
 - Ring upp den som lämnat meddelandet
 - Tala in en kommentar till meddelandet
 - Återgå till huvudmenyn
- Lyssna av sparade meddelanden
 - Repetera meddelandet
 - Lyssna på nästa meddelande
 - Radera meddelandet
 - Flytta meddelandet till annan anslutning
 - Ring upp den som lämnat meddelandet
 - Tala in en kommentar till meddelandet
 - Återgå till huvudmenyn
- Ändra hälsningsmeddelande eller lösenord
 - Ändra hälsningsmeddelande
 - Spela upp nuvarande hälsningsmeddelande
 - Spela in ett nytt hälsningsmeddelande
 - Återgå till huvudmenyn
 - Ändra lösenord
 - Återgå till huvudmenyn
- Anropa telefonist
 - Återgå till huvudmenyn

Samtalslogg

Lägga upp Samtalslogg på flexknapp

- Tryck på **TRANS/PGM** + **flexknapp** + **TRANS/PGM** + 57 + **HOLD/SAVE**

Använda samtalslogg

- Tryck på knappen samtalslogg.
- Välj typ av samtalslista genom att slå siffran:
 - Inkommande samtal
 - Utgående samtal
 - Obesvarade samtal
- Stega mellan telefonnummer använd **+VOLUME-**.
- Ringa ett telefonnummer tryck på knappen **HOLD/SAVE**
- Radera telefonnummer använd softkey knapp. (LDP-7224)

Not! För att samtal ska registreras i listan Obesvarade samtal måste funktionen CLI/IP Message Wait aktiveras, Pgm 113 Web 7.