

SNABBGUIDE FÖR GDC-800H DECT

iPECS UCP ■ Utgåva 1.3 ■ Juni 2015





Snabbguide för GDC-800H DECT

Denna snabbguide gäller för GDC-800H DECT som är anslutna till systemet iPECS UCP. Vi har här sammanställt de grundläggande funktioner som oftast utnyttjas av vanliga användare. Handböcker med detaljerad information om apparatens samtliga funktioner finner du på Licencia Telecoms hemsida www.licencia.se.

Viktigt angående flexibla funktionskoder!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **o** eller **62o** kan ändras. I ett system med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien måste alla koder som börjar på 5 ersättas med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för ert system.



Starta och stänga av

- Håll nere RÖD (📞) längre än en sekund.

Ringa

Svara och lägga på

- Svvara med GRÖN (📞) och lägg på med RÖD (📞).

Ringa

- Slå telefonnummer.
- Tryck på GRÖN (📞).

Återuppringning

- Tryck Höger Soft Key eller GRÖN (📞).
- Bläddra med Navigeringsknapp.
- Tryck GRÖN (📞) för att ringa det nummer som visas.

Tangentlås

Aktivera tangentlås

- Håll nere ***Om** längre än en sekund.

Not! Om tangentlås är aktiverat visas displayens överkant.

Ta bort tangentlås

- Tryck och håll ner ***Om** längre än en sekund.

Sekretess

Sekretess kan endast aktiveras då du är uppkopplad. När sekretess är aktiverad visas en rödmarkerad telefonsymbol i displayen.

- Tryck på Mute(Sekretessknapp).

Tyst läge

I tyst läge är alla telefonens signaler avstängda. Tyst läge kan kopplas in/ur genom att hålla nere **#** i minst 1 sekund då telefonen är i viloläge.

Not! Om tyst läge är aktiverat visas en symbol i form av en överstruken högtalare i displayens överkant.

Volym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad.


- Tryck Volym + / - .
- Välj därefter volymnivå 1-6 med Volym + / - .

Ringsignal


Ändra ringsignal

- Tryck på MENY, stega till högtalarsymbolen och Välj.
- Här kan du ändra olika typer av signaler, bl.a.
 - Ringvolym.
 - Typ av ringsignal.
- Välj typ av inställning och bekräfta med Välj eller genom att trycka på OK(=mittcirkeln i Navigeringsknapp).


Vibrator

- Tryck på MENY, stega till högtalarsymbolen  och OK.
- Välj Vibrator och tryck OK.
- Välj ring/vibratorläge:
 - Av (Vanlig ringning).
 - Vibrera, ring sen (Vibrerar och börjar ringa efter 10 sek.).
 - Vibrera endast (Endast vibrator).
- Spara med OK.


Samtalslistor

- Tryck Höger Soft Key eller GRÖN .
- Välj vilken lista du vill visa:
 - Alla
 - Besvarade
 - Uppringda
 - Missade
- Tryck Ring / OK för att ringa upp numret
- Tryck Visa för att se detaljer om samtalet
- Tryck Mer för att...
 - Se detaljer (Datum, tid och antal).
 - Spara i telefonbok
 - Redigera
 - Radera

Plocka samtal

- Slå 7 och anknötning/grupp.
- Tryck på GRÖN .

Flytta över samtal


- Tryck på **Koppla**.
- Välj destination:
 - Anknötning: Ange anknötning, t.ex. 100.
 - Grupp: Ange grupp, t.ex. 630.
 - Externt nummer: Slå linjeaccesskod och telefonnummer.
- Du kan nu välja att flytta utan eller med avisering:
 - Utan:** Tryck **Koppla** för att fullborda överflytten.
 - Med:** Tryck **Koppla**, ange destination och GRÖN . När du aviserat samtalet - tryck **Koppla** för att fullborda överflytten.

Parkering

Parkera i parkeringsgrupp

- Tryck på **Koppla**
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. 601.
- Tryck på **Koppla**, igen

Hämta ett samtal från parkeringsgrupp


- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. 601.
- Tryck på GRÖN .

Not! Ett parkerat samtal som inte tas tillbaka återringar som standard efter 30 sekunder (System Timers, System Hold Recall).

Vidarekoppling


Aktivera en vidarekoppling

- Slå 54.
- Välj typ av vidarekoppling:
 - 1: Direkt - Alla samtal följer vidarekopplingen.

- 2: Vid upptaget - Anrop till upptagen anknötning.
- 3: Vid ej svar - Om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder.
- 4: Vid upptaget & ej svar - Anrop till upptagen anknötning och om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder.
- #: Koppla ur - Ta bort vidarekopplingen.
- Välj destination:
 - Anknöttningsnummer, t.ex. 100
 - Gruppnummer, t.ex. 630
 - Telefonnummer, t.ex. 0 + 0890510
- Tryck på GRÖN .

Viktigt! Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en timer som gör att samtalet som standard maximalt kan vara uppkopplat i 10 minuter (unsupervised conference timer).

Ta bort en vidarekoppling


- Slå 54# och tryck på GRÖN .

Kontakter / Kortnummer


Skapa/ändra kontakt

- Tryck på Vänster Soft Key.
- Tryck Mer och välj Lägg till / Ändra kontakt.
- Ange namn och de telefonnummer du önskar
- Spara
- Svara Ja på frågan att lägga till objekt.

Ringa en kontakt

- Tryck på Vänster Soft Key.
- Sök kontakt genom att bläddra med Navigeringsknapp eller sök genom att ange först bokstav mha sifvertangenterna.
- Ring upp genom att trycka GRÖN  eller Ring.

Skapa / Ringa kortnummer

- Tryck på Vänster Soft Key.
- Välj kontakt och tryck Mer
- Välj Snabbval
- Välj position 2-9 och sedan Lägg till
- Du ringer kortnummer/snabbval genom att hålla ned siffran som motsvarar positionen där du sparade kontakten. T.ex. tryck och håll ned sifvertangenten 2 för att ringa snabbval 2.
- Tryck på GRÖN .

Notera! Postion 1 används för anrop till röstbrevlåda.

Hänvisning

Aktivera hänvisning

- Slå 50 51.
- Välj typ av hänvisning genom att slå två siffror:
 - 01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - 02: SEMESTER TILLBAKA DEN DD:MM
 - 03: TILLBAKA KL TT:MM
 - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
 - 05: UTE
 - 06: RING: XXXX (max 17 siffror)
 - 07: FINNS PÅ ANKN XXX
 - 08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - 09: SJUK
 - 10: BORTREST
 - 00: Individuellt meddelande
 - 11-20: Systemmeddelanden

- Använd talad hänvisning
(För att aktivera talad hänvisning trycker du nu *. Om du istället vill använda vanlig hänvisning ignorerar du denna punkt och går vidare till nästa.)
- Tryck på GRÖN (G), piper (ca 1 sek).

Ta bort en hänvisning

- Slå 59 och tryck på GRÖN (G).

Röstbrevlåda

Aktivera din röstbrevlåda

- Slå 54.
- Välj när röstbrevlådan ska användas.
 - 1: Direkt
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar
 - 4: Vid upptaget eller ej svar
- Ange röstkortsid, t.ex. 620.
- Tryck på GRÖN (G).

Koppla ur din röstbrevlåda

- Slå 54# och tryck på GRÖN (G).

Lyssna av och kontrollera dina meddelanden

- Tryck på snabbval 1 (tryck och håll ner sifvertangent 1) eller slå 620 och GRÖN (G).
- Ange ditt anknyningsnummer.

- Ange ditt lösenord, t.ex. 1234.
- Röstkortet spelar upp antalet nya meddelanden och du kan administrera röstbrevlådan med följande sifferkombinationer.

1. Lyssna av nya meddelanden
 1. Repetera meddelandet
 2. Lyssna på nästa meddelande
 3. Radera meddelandet
 4. Flytta meddelandet till annan anknytning
 5. Ring upp den som lämnat meddelandet
 7. Tala in en kommentar till meddelandet
 9. Återgå till huvudmenyn
2. Lyssna av sparade meddelanden
 1. Repetera meddelandet
 2. Lyssna på nästa meddelande
 3. Radera meddelandet
 4. Flytta meddelandet till annan anknytning
 5. Ring upp den som lämnat meddelandet
 7. Tala in en kommentar till meddelandet
 9. Återgå till huvudmenyn
8. Ändra hälsningsmeddelande eller lösenord
 1. Ändra hälsningsmeddelande
 5. Spela upp nuvarande hälsningsmeddelande
 7. Spela in ett nytt hälsningsmeddelande
 9. Återgå till huvudmenyn
 2. Ändra lösenord
 9. Återgå till huvudmenyn
- o. Anropa telefonist
 9. Återgå till huvudmenyn